


AIVIL アイビル

# エアビート AirBeat 400 LOW

## 取扱説明書

ご使用になる前に必ずご覧下さい



### 無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりお買い上げの販売店が無料修理致します。(但し、付属品は除きます)
  - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。
  - ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談下さい。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - 誤った使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
    - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
    - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
    - 本保証書の提示がない場合。
    - 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
    - 本体成型品、コード、熱版いずれかの交換希望の場合。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※販売店ではなく弊社に修理を依頼する場合は、発送とお受取り両方の送料がかかります。

### 保証書 (必ず記入して下さい)

|     |                 |   |       |           |
|-----|-----------------|---|-------|-----------|
| 商品名 | アイビル エアビートドライヤー |   | ロット番号 |           |
| 購入日 | 年               | 月 | 日     | 保証期間      |
|     |                 |   |       | お買い上げ後6ヶ月 |
| お客様 | ご住所             |   |       |           |
|     | お名前             |   |       |           |
|     | 電話              |   |       |           |
| 販売店 |                 |   |       |           |

記入漏れのある場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出下さい。本書は再発行しませんので大切に保管して下さい。

※販売店の皆様へお願い  
お買い上げ日および貴店の住所、名称、電話番号を必ずご記入、ご捺印(スタンプ印の場合は不要)した上でお客様へお渡し下さい。

発売元 株式会社トリコインダストリーズ  
〒556-0022 大阪市浪速区桜川2丁目9番4号  
TEL:06-6568-0731 URL: <http://www.toricoin.co.jp>

ヘアサロンの簡単検索エンジン ヘアラボ  
あなたにぴったりのサロンが見つかります  
サロン登録無料 <http://www.hairlabo.com>

# AIVIL AirBeat 400 LOW

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いを致しますと、人が死亡又は重傷を負うおそれがあります。

分解・修理はしないで下さい。ケガや感電、火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないで下さい。火傷、感電、ケガをされる恐れがあります。

ドライヤーコードを必要以上に引っ張らないで下さい。



風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所での保管・ご使用はしないで下さい。ショート、感電の原因になります。



**警告** ○△の中に注意マークが記入されています。この表示を無視して、誤った取扱いを致しますと、人又は物的傷害が発生するおそれがあります。

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないで下さい。

職場を離れる時、終業時はコンセントからドライヤーコードを外して下さい。火災や事故の原因になります。

お客様の安全のために、責任者が指導・監督する場合以外は以下の方は使用しないでください

身体の不自由な方・精神的・感覚的に衰えや疲れを感じておられる方

商品の知識・取扱いに  
おいて経験不足の方



人間の髪以外には使用しないで下さい。火傷や火災、故障の原因になります。



**警告** 水の近くでご使用しないで下さい。

**注意** ○△の中に注意マークが記入されています。この表示を無視して、誤った取扱いを致しますと、人又は物的傷害が発生するおそれがあります。

痛んだコード電源プラグ、緩んだコンセントでのご使用はしないで下さい。感電、ショート、発火の原因になります。

交流100V以外でご使用しないで下さい。火災、感電の原因になります。海外では使用しないで下さい。火傷や発火の原因になります。

コードは無理に引っ張ったりねじったり、重いものをのせたり踏んだりしないで下さい。火傷や火災、故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たず、先端のプラグを持って抜いて下さい。感電やショートして発火することがあります。

ドライヤーの汚れ落としにシンナー・ベンジン等は使用しないで下さい。中性洗剤をご使用下さい。

ドライヤーコードを本体に巻きつけて下さい。(コード断線、不良の原因となります。)



浴室や湿気の多い所に保管しないで下さい。絶縁劣化により感電することがあります。

使用後は先端が熱くなりますのでご注意ください。火傷の原因となります。

次の場合は修理に出して下さい  
1.電源ランプがつかない。  
2.ヒーターが熱くならない。




**注意** コードが損傷した場合、販売店に修理を依頼して下さい。専用コードと交換いたします。



**ご注意**  
※ご使用後は電源がOFFになっている事を確認してから必ずプラグをコンセントからはずして下さい。  
※コードを本体に直接巻き付けたりしないで下さい。(断線する恐れがあります)

この度はアイビル エアービートドライヤーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本商品を正しくご使用していただく為、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

## 各部名称



**吸込口**

- 吸込口にホコリや髪の毛が付着して汚れた場合は、こまめに掃除してください。
- 必ず本体に取り付けて使用してください。

## 製品仕様

|         |  |
|---------|--|
|         | AB-1400 IRON                               |
| 型番      | DH5591J                                    |
| 電源      | AC 100V 50~60Hz                            |
| 消費電力    | HIGH 1400W/960W/570W<br>LOW 640W/450W/270W |
| イオン発生方法 | コロナ放電                                      |
| イオン発生量  | 約100万個 (吹出口60mmにて測定)                       |
| 風量      | HIGH 15.3 LOW 10.5 (m³/Min)                |
| 温風温度    | 約110°C (周囲温度30°Cの時)                        |
| コードの長さ  | 3m   |
| 質量      | 約463g (本体のみ)                               |
| サイズ     | 231(L) × 91(W) × 276(H)mm (本体のみ)           |
| 付属品     | 集風器  |
| 安全装置    | 温度ヒューズ 154°C<br>サーモスタット付                   |

白い印を設定したい位置に動かして下さい

**電源プラグ** 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。

## 特長

- プロ用として開発されたヘアドライヤーです。
- 1400Wのハイパワーの風量で、すばやく髪を乾かせます。
- 温度切換3段階、風量切換2段階でブローに最適な調整が出来ます。
- イオン発生装置付。
- クールショット付。
- 軽量で握りやすいので快適にご使用いただけます。
- 吹出口にはセラミックコーティングにより遠赤外線の効果があります。

## お手入れする場合

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからお手入れして下さい。
- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた液体を含ませた布でふき取して下さい。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使わないで下さい。
- 吸込口にホコリや髪の毛が付着して汚れた場合は、こまめに掃除して下さい。

## アフターサービス

ご使用中に以下が生じた時は使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検、修理を依頼して下さい。

- 使用中本体を動かすと風が出たり出なかったりする。 ●風が出ない。
- 風が出なくなり、内部が真っ赤になる。 ●コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。 ●焦げくさい匂いがする。 ●その他の異常、故障がある。



ご使用を中止し、販売店にご連絡ください。

## お問い合わせ

発売元 株式会社トリコインダストリーズ  
〒556-0022 大阪市浪速区桜川2丁目9番4号  
TEL:06-6568-0731 URL:http://www.torico.co.jp

## ドライヤーについてのお願い

万が一、故障の際は下記注意事項をよくお読みいただき、ご購入されたお店へ修理のご依頼をお願いします。やむを得ず弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご確認のうえ、下記の連絡先へご連絡下さい。

### ●取扱説明書に従った正常な使用方法での故障の場合

- ①購入日より6ヶ月未満のもの (必ず保証書を添付して下さい)  
修理代=====無料 (保障対象外となる場合は有償)  
弊社までの送料=====お客様負担  
修理後の弊社からの送料=====無料  
※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有償になる場合があります。(詳しくは本書「無料修理規定」を参照)
- ②購入日より6ヶ月以上経過したもの  
修理代=====有料 (代引きにてお送りします)  
弊社までの送料=====お客様負担  
修理後の弊社からの送料=====お客様負担 (代引きにてお送りします)

### ●取扱説明書の内容に従わない使用方法で故障した場合

保障期間内であっても全て有料になります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。(修理代、送料共に代引きにてお送りします)

### ●新品不良品について

当商品は出荷の段階で動作テストを行った上で出荷しておりますが、万が一、新品にもかかわらず不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意の上、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

株式会社トリコインダストリーズ 修理受付係  
〒556-0022  
大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4  
TEL 06-6568-0731 (平日9時~17時)

※修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先(電話番号)を明記して下さい。