

## 取扱説明書

### 保証書付



AIVIL アイビル フェードシェーバー

# Fade shaver UL-20B01

アイビル フェードシェーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめの上、大切に保管してください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、刃・付属品は除きます。)
  - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
  - ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
    - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
    - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
    - 本保証書の提示がない場合。
    - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
    - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
    - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
    - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
  - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- ※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

## 保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル フェードシェーバー		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体 (コードを除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い

必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731

## 安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



**警告** 表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。



風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所でのご使用・保管はしないでください。ショート、感電の原因になります。

### ご使用について

- ご使用前に外刃の破れ、変形がないか確認してください。
- 持ち運び時、保管時はキャップをつけてください。
- 乳幼児だけのご使用はしないでください。また、乳幼児の手の届く場所でのご使用・保管をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 乗り物の運転中に使わないでください。
- USBケーブルは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ご使用後はUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。
- USBケーブルを抜くときはケーブル部を持って抜かないでください。
- USBケーブルを引っ張ったりねじったり、重いものを乗せないでください。
- 40℃を越える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。
- 定期的に、付属のブラシで掃除してください。
- 切れ味が悪くなった場合は外刃、内刃の交換、もしくは修理に出してください。

### 本体について

- 分解や修理をしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- 落としたりぶつけたりして製品が損傷した場合は使用を中止してください。
- 本体に液体をこぼしたり、水洗いをしないでください。万が一、液体をこぼした時はご使用や充電を中止したのち、ご購入先の点検を受けてください。
- 水をかけないでください。また浴室や湿気の多いところでご使用、保管をしないでください。
- 本体部、USBケーブルに火気を近づけないようにしてください。
- 加圧、加熱しないでください。
- 炎天下など、高温になるところに放置しないでください。

### 特にご注意ください

- 外刃は強く押さえたり、使用時に指、爪を当てたりしないでください。
- 刃は肌や耳などに強く押し付けしないでください。
- 刃の一部だけで剃らないでください。
- 吹き出物、傷があるときは、刃を直接当てないでください。
- 内刃の金属部分には触れないでください。
- 人の髪の毛と髭以外に使わないでください。


お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は次の方は使用しないでください。

- 身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。

## 製品仕様


製品名	アイビル フェードシェーバー
型番	UL-20B01
入力電源	DC5V 1A
サイズ	64x120x40mm
重量	135g (本体のみ)
使用電池	リチウムイオン電池 (600mAh)
充電時間	約60分
連続使用時間	約60分
付属品	USBケーブル、掃除ブラシ、キャップ

## 各部の名称



## お手入れ

- ・電源がオフの時に行ってください。
- ・脱着ボタンを押して外刃を外してください。内刃の両端をつまみ、引っ張り上げて内刃を外してください。
- ※内刃の金属部分には触れないでください。
- ・本体にたまった毛ヅを付属の掃除ブラシで落としてください。
- ・毛ヅを落としたり刃を元に戻してください。
- ・本体の汚れは、中性洗剤を薄めた液体を含ませ、よく絞った布でふき取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等は製品を傷めるので使わないでください。
- ※当製品は水洗いできません。



## アフターサービス

ご使用中や充電中に以下のような症状が生じた場合は直ちにご使用を中止し、故障や事故防止のため電源を切り、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。

- ・USBケーブルに破損を発見した。
- ・USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・充電が完了できない。
- ・焦げ臭いにおいがする。
- ・刃が切れない。
- ・使用中に異音など何か不具合を感じる。
- ・本体を落とした。
- ・損傷を発見した。

または、その他の異常が認められた場合は、直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

修理のご依頼は、まずご購入先に以下の内容をお伝えのうえ、ご相談ください。  
保証期間中は、保証書の規定に従ってご購入先が修理させていただきます。  
保証期間終了後は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

故障内容はできるだけ具体的にお知らせください。

- ・ご購入日
  - ・製品名
  - ・型番
  - ・ロット番号
- (保証書に記載されています)


## 使用方法

### <充電方法>

- スイッチはオフの状態、付属のUSBケーブルをUSBポート・本体ソケットに挿入してください。充電が開始されます。
- 充電中：充電ランプが赤色で点灯します。
- 充電完了/使用中：充電ランプが緑色で点灯します。
- バッテリー残量低下時：充電ランプが緑色で点滅します。
- ※周囲の温度が低い場合、使用できる時間が短くなる場合があります。
- ※ご使用後は、必ず本体ソケットよりUSBケーブルを抜いてください。


### <ご使用方法>

- ①ご使用前に外刃や内刃に損傷がないことを確認してください。
- ②肌や髪をきれいに保ってください。
- ③スイッチをオンの位置にスライドしてください。
- ④ご使用後はスイッチをオフの位置にスライドしてください。




### <上手な剃り方>

- 当製品を肌に対して90度の角度に向けて剃ってください。
- 刃の一部だけで剃らないでください。
- また、当製品を強く肌に押し当てないでください。
- 刃を傷める場合があります。



### <トリマー刃を使うとき>

- ①トリマー刃を一番上までスライドしてください。
- ②スイッチをオンの位置にスライドしてください。
- ③ご使用後はスイッチをオフの位置にスライドして、トリマー刃を元の位置に戻してください。



### <上手な使い方>

- 刃先を直角に軽く当てて、ゆっくり上から下へ動かします。

## 製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。  
充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。

## 保証書・修理について

### ■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

### ■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。  
ご購入先に修理をご依頼ください。

### ■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。  
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。

- ※修理料金は次の内容で構成されています。
- ・技術料：診断・修理・調整・検査などの費用
- ・部品代：部品および補助材料代
- ・その他：送料・代引手数料等が発生する場合があります。

修理をご依頼する場合  
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、  
ご購入先や贈答品等でお困りの場合  
下記QRよりご相談ください。

