

取扱説明書

保証書付

for Professional



AIVIL LED CLAMP LIGHT DUO

アイビル LEDクランプライト デュオ

アイビル LEDクランプライト DUOをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかを確認、取扱説明書とともに、大切に保管してください。

安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。

警告 表示を無視して誤った取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負う恐れがあります。



- ・火災の危険がありますので、燃えやすい物をシェードに被せないでください。
- ・風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所での保管・ご使用はしないでください。
- ・濡れた手でACアダプターを抜き差ししたり、タッチセンサースイッチを操作しないでください。
- ・本製品は防水ではありません。故障の原因となるので、ACアダプターや本体を水で洗ったり、水をかけたりしないでください。
- ・付属のACアダプター以外を使用しないでください。
- ・ご使用中にACアダプターや本体から異常な異音が出た時、また、異常に熱くなった時は、直ちにACアダプターをコンセントから抜き、ご使用を中止してください。
- ・分解・改造をしないでください。
- ・コードを傷つけたり、無理に曲げたり、無理矢理引っ張ったり、ねじったり、重い物を乗せるなどの行為はお止めください。
- ・子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用しないでください。

注意 表示を無視して誤った取り扱いを致しますと、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する恐れがあります。

- ・本体に強い衝撃を与えないでください。
- ・クランプのねじを必要以上に回し過ぎないでください。
- ・フレキシブルアームを極端に曲げたり、無理にねじったりしないでください。
- ・シェードを可動範囲以上に動かさないでください。
- ・高温になる場所や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所に置かないでください。
- ・ご使用中やご使用直後のライト部は熱くなっておりますので触らないでください。
- ・ACアダプターの抜き差しは、ACアダプター本体を持っておこなってください。
- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・持ち運びの際は本体を持ち、コードを持って移動させないでください。
- ・光源を直接目で見ないでください。
- ・電源をいれたまま長時間放置しないでください。
- ・長時間ご使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、その他の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書規定により無料修理致します。(但し、コードは除きます)
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
 3. ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - a) 誤った使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - b) ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - d) 本保証書の提示がない場合。
 - e) 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - f) 本体、コード等いずれかの交換希望の場合。
 - g) 想定を超える過度な使用及び過酷な使用が認められた場合。
 - h) 本書記載の警告内容に抵触する使用が認められた場合。
 5. 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- *ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、送料はお客様ご負担となります。

保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル LEDクランプライト デュオ		
ご購入日	年	月	日
保証対象	本体(コードを除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。
※販売店の皆様へお願い
必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しください。

発売元 株式会社 トリコ インダストリーズ
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4
TEL:06-6568-0731 <http://www.torico.co.jp>

クランプライトの修理について

故障の際は、下記注意事項をよくお読みいただき、ご購入されたお店へ修理のご依頼をお願い致します。弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご了承のうえ、下記の連絡先へご連絡ください。

- 取扱説明書に従った正常な使用方法での故障の場合
 - ①購入日より6ヶ月未満のもの (必ず保証書を添付してください)
修理代 無料 (保証対象外となる場合は有料)
弊社までの送料 お客様負担
修理後の弊社からの送料 無料 (保証対象外となる場合は有料)
※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有料になる場合があります。(詳しくは本書「無料修理規定」を参照してください。)
 - ②購入日より6ヶ月以上経過したもの
修理代 有料 (代引きにてお送り致します)
弊社までの送料 お客様負担
修理後の弊社からの送料 お客様負担 (代引きにてお送り致します)
- 取扱説明書の内容に従わない使用方法で故障した場合
保証期間内であっても全て有料になります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。(修理代、送料を合計して代引きにてお送り致します。)
- 新品不良品について
当製品は動作テストを行った上で販売しておりますが、万が一、不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意のうえ、ご購入先にご連絡ください。


修理についてのお問い合わせ

修理についてご質問、ご不明な点がございましたら弊社にご相談ください。

株式会社 トリコ インダストリーズ 修理受付係
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4
TEL: 06-6568-0731 (平日9時~17時) e-mail: syuri@torico.co.jp


*修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先(電話番号)を明記してください。

各部の名称



クランプの操作方法


- ①アジャスターを反時計回りに回してクランプをゆるめます。
- ②クランプ上部を固定したい机などの厚みに合わせて上げてください。
- ③クランプを机などの厚さに合わせた後、アジャスターをしめて固定します。



※コードが机とクランプの間に挟まらないようご注意ください。

クランプを机に固定する時の注意


次のような箇所にクランプを取り付けないでください。



※不安定な場所でのご使用は本体が倒れてケガをしたり、破損する恐れがあります。
 ※アジャスターをしめすぎないようにご注意ください。
 しめすぎると、クランプや固定台が破損する恐れがあります。

ご使用になる前に

- ①ACアダプターのプラグを本体のジャックに差し込みます。
- ②ACアダプターのプラグをコンセントに差し込みます。



製品仕様

製品名		アイビル LEDクランプライト デュオ		
型番	DO-17B06	電源	ACアダプター	
入力	AC100-240V	出力	DC12V	
消費電力	約14W (7W×2/最大)	光源	LEDライト 40ケ×2	
明るさ	840ルーメン (最大)	色温度	5000K (昼白色)	
サイズ	全体	85×9.5×6.4cm (最小)	アーム	スチール
	シェード	27.5×3cm	アームカバー	シリコン
	コード	約1.8m	シェード	ABS
重量	約745g (本体のみ)		クランプ	ABS

ご使用方法

- ①シェードの先端のタッチセンサースイッチ に触れるとライトが点灯します。
- ②タッチセンサースイッチで点灯、3段階調光、および消灯ができます。
 ※左右で別々の点灯、調光、消灯が可能です。



ライトご使用時の注意

LEDライトの近くでテレビやラジオなどの音響機器をご使用されますと、音響機器に雑音が入る場合がございます。その時は、LEDライトから音響機器を遠ざけたり、LEDライトの向きを変更するなどしてご使用ください。

お手入れ方法

- ・タッチセンサースイッチがオフになっていることを必ずご確認ください。
- ・本体が完全に冷めたことを確認してください。
- ・絶対に水で洗わないでください。
- ・本体の汚れは、水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を布につけて拭き取るようにしてください。
- ・変色、劣化する恐れがありますので、シンナーやベンジン、アルコールなどのご使用はお止めください。

アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時は使用を中止し、故障や事故防止のためタッチセンサースイッチをオフにしてください。また、コンセントからACアダプターを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ・本体やACアダプターが異様に熱くなる
- ・本体から異臭・異音が発生する
- ・本体を落としたり、損傷を発生した
- ・コードが損傷している

➔ その他、異常が認められた場合は直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。