

取扱説明書

保証書付

for Professional



アイビル プロトリマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかを確認し、取扱説明書とともに、大切に保管してください。

AIVIL PRO TRIMMER

アイビル プロトリマー [コード / コードレス 共用]

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、刃・付属品は除きます。)
- 保証期間内に故障して無料修理を受けられる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送と受け取り両方の送料がかかります。

保証書 (必ず記入してください)

商品名	アイビル プロトリマー	ロット番号	
ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より6ヶ月
保証対象	本体 (コード・付属品を除く)		
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い
必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプを押してお客様へお渡しください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731

安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。

■ 実行しなければならない内容です。

- ご使用前に必ず刃の破損がないか確認してください。
- ACアダプタは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ACアダプタを抜く時は、コードを持たず先端のACアダプタを持って抜いてください。コード断線の原因となります。
- 職場から離れる時、終業時はコンセントからACアダプタを抜いてください。

■ してはいけない内容です。



修理技術者以外の方は分解・修理はしないでください。



本体や充電スタンドに、水をかけないでください。また風呂場等、水気・湿気の多い場所での保管・ご使用はおやめください。



上刃を肌にあてる 刃を肌強く押し当てる

ご使用の際は、下刃を肌に沿わせるようにしてください。上刃が肌に直接触れると、怪我をする恐れがありますのでお止めください。

・耳や耳の周辺など肌の柔らかい部分に刃を強く押し付けしないでください。また髪の毛以外は切らないでください。


- コード断線、不良の原因になるので、コードを本体に巻きつけないでください。
- コードを無理に引っ張ったりねじったり、重いものを乗せたりしないでください。
- 傷んだコード、コネクタ、緩んだコンセントでのご使用はおやめください。
- 24時間以上、本体を通電状態にしないでください。
- パーマ液や毛染め液、ヘアスプレーを本体や刃につけないでください。
- 幼児の手の届くところで使用しないでください。子供だけで使わせたり遊ばせたりしないよう、必ず責任者が監督してください。子供の手の届くところに保管しないでください。
- 付属品のオイルは誤飲やいたずらを避けるため、幼児や乳幼児の手の届くところで使用したり、保管しないでください。
- 人間の髪以外には使用しないでください。
- 本製品の刃は自分で研がないでください。修理、もしくは専用替刃(型番AT-15111)をお買い求めください。
- 本製品をお手入れするときは、シンナーなどを使用せず少し湿った布をご使用ください。
- 40℃を超える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。

製品仕様

製品名	アイビル プロトリマー		
型番	AT-15G06	電源方式	充電・交流式
定格電圧	100・240V~50/60Hz		
定格容量	0.2A		
充電時間	約90分	使用時間	約90分
サイズ	145x32x32mm		
重量	約98g (アタッチメント含まず)		
付属品	アタッチメントコーム2種 (3.4mm/5.6mm)、充電スタンド、オイル、お手入れブラシ		

充電方法


- 充電スタンドにコード/ACアダプタのコネクタを差し込みます。
- ACアダプタをコンセントに差し込みます。
- 電源がオフになっていることを確認した後、トリマーを充電スタンドに差し込んでください。
- 充電中は「」が点灯します。
※充電が残っていないとき、充電開始からコンセントマークが点灯するまで少し時間がかかる場合があります。
※0℃~40℃が充電および使用に適した温度です。
※充電時間は約90分です。
※コードのコネクタを本体に直接差し込むと、充電(使用)が可能です。



充電時の注意


本商品の差込口は、特殊な形をしており、正しく差し込まないと充電することができません。充電スタンドをご利用の際は、本体と充電スタンドのAIVILの向きを合わせて差し込んでください。コネクタを本体に直接差し込んでご利用の場合は、右図(※図1)を参考に形を合わせて差し込んでください。

図1



各部の名称と操作方法

■ 本体



■ 刃の種類



■ ディスプレイ

本製品のディスプレイは、充電状態と電池残量を表示します。



充電中の表示について

☑️ は点灯したままで、
バッテリー残量1%~30%…**low** が点滅します。
バッテリー残量30%~100%…**high** が点滅します。(**low** は点灯したままで)
充電が完了したら、**high**・**low** が点灯し、☑️ が消灯します。

使用中の表示について


バッテリー残量100%~30%…**high** が点滅します。(**low** は点灯したままで)
バッテリー残量30%~1%…**low** が点滅します。(**high** は消灯します)

■ 付属品




刃の取り外し方・取り付け方

取り外し方



刃を押し出して外します。

取り付け方



本体のくぼみに刃の突起をひっかけ、カチッと音がするまではめ込みます。

アタッチメントコームの取り付け方・取り外し方

取り付け方

刃の先端にコームを当て、カチッと音がするまではめ込みます。

取り外し方

コームの端を持ち、引き上げます。



お手入れ方法

- ・電源スイッチがオフになっていることを必ずご確認ください。
- ・絶対に水で洗わないでください。
- ・ご使用後はアタッチメントコームを取り外し、付属のお手入れブラシで刃の表面に付いた髪を取り除いてください。
- ・本体は柔らかい少し湿った布でお手入れしてください。ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ・刃の切れ味を保ち、長くご愛用いただくために注油をしてください。

掃除の仕方



お手入れブラシを使って掃除をしてください。(刃についているパネは外さないようにしてください。)

注油の仕方



お手入れが終わったら、上刃と下刃の間に2~3滴注油してください。

注油後、刃を本体にお戻しください。(カチッと音がするまで刃をお戻しください)必ず刃先を下に向け、電源スイッチをオンにしてオイルをなじませてください。

アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時は使用を中止し、故障や事故防止のため電源スイッチをお切りください。また、コンセントからACアダプタを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ・使用中に異音など何か不具合を感じる
- ・コードの損傷
- ・充電ができない
- ・本体を落とした・損傷を発見した
- ・刃が切れない

➡ その他、異常が認められた場合は直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

保証書・修理について

■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。
ご購入先に修理をご依頼ください。

■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料: 診断・修理・調整・検査などの費用
- ・部品代: 部品および補助材料代
- ・その他: 送料・代引手数料等が発生する場合があります

修理をご依頼する場合
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、
ご転居や贈答品等でお困りの場合
下記QRよりご相談ください。



製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。
充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。