

取扱説明書

保証書付

for Professional

JRL ONYX SF PRO SHAVER

JRL ONYX SF PRO SHAVERをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめの上、大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意事項に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書よりご購入先が無料修理致します。(但し、ヘッド・付属品は除きます。)
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
- ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
 - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

保証書 (必ず記入してください)

製品名	JRL ONYX SF PRO SHAVER		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体 (ヘッド・付属品を除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い
必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しくください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731

安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



警告

表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

ご使用について

- ・使用前に必ずヘッドの破損がないか確認してください。
- ・ACアダプタは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ・ご使用にならない時は、コンセントからACアダプタを抜いてください。
- ・ACアダプタを抜くときは、コードを持たずACアダプタを持って抜いてください。
- ・コードを引っ張ったりねじったり、重いものを乗せないでください。
- ・コードを本体に巻き付けしないでください。
- ・濡れた手でご使用にならないでください。
- ・乗り物の運転中はご使用にならないでください。
- ・乳幼児だけでご使用にならないでください。
また、乳幼児の手の届く場所でのご使用、保管をしないでください。
- ・40℃を越える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。
- ・定期的に、付属の掃除ブラシで掃除してください。
- ・切れ味が悪くなった場合は、ヘッドの交換、もしくは修理に出してください。

本体について

- ・分解や修理をしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- ・落としたりぶつけたりして製品が損傷した場合はご使用を中止してください。
- ・本体に液体をこぼしたり、水洗いをしたりしないでください。
万が一、液体をこぼした時はご使用や充電を中止したのち、ご購入先の点検を受けてください。
- ・水をかけないでください。また、浴室や湿気の多いところでご使用、保管をしないでください。
- ・本体部、ACアダプタを火気に近づけないでください。
- ・加圧、加熱しないでください。
- ・炎天下など、高温になるところに放置しないでください。
- ・24時間以上、本体を通電状態にしないでください。
- ・パーマや毛染め液、ヘアスプレーを本体やヘッドに付けしないでください。

特にご注意ください

- ・切れ味が悪くなった場合は、交換用ヘッドをお買い求めください。
- ・ヘッドを肌に強く押し当てないでください。
- ・人間の髪以外にはご使用しないでください。




風呂場・シャワー等の水場、及び湿気の多い場所でのご使用・保管はしないでください。ショート、感電の原因になります。

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外の方はご使用にならないでください。
・身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。

各部の名称


■ 本体



■ 付属品



オイル



掃除ブラシ


製品仕様

製品名	JRL ONYX SF PRO SHAVER
型番	SH2301
入力電源	DC5V 1A
電源方式	充電・交流式
サイズ	62x32x119mm
重量	170g
コード長	約2.5m
材質	ABS、ステンレス、ニッケル
使用電池	リチウムイオン電池(1400mAh)
充電時間	約120分
使用時間	約180分
付属品	オイル、掃除ブラシ

充電方法

- 1.電源がOFF (0が見える状態) になっていることを確認した後に、本体の接続端子にACアダプタのコネクタを差し込む。(コネクタの向きに注意してください。)
- 2.ACアダプタをコンセントに差し込む。
- 3.充電中は、ランプが点滅。(バッテリー残量によって色が変わります。)
- 4.充電が完了したら、ランプが白色に点灯。
- 5.ACアダプタをコンセントから抜き、本体の接続端子からACアダプタのコネクタを取り外す。

充電中や交流式でご使用時に、本体とACアダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。



充電中 ※ランプの表示



赤色点滅
バッテリー残量が
少ない



白色点滅



白色点灯

充電完了 ※ランプの表示

ご使用方法

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
ご使用前にヘッドに損傷がないことを必ずご確認ください。

- 1.キャップを外し、
電源スイッチを上あげて、ONにする。



使用中 ※ランプの表示



白色点灯
バッテリー残量が
充分にある



赤色点灯
バッテリー残量が
少ない



赤色点滅
使用可能時間が
約10分以下の場合

※コードのコネクタを本体に直接差し込むと、ご使用が可能です。
※充電残量がない、または少ない状態で、交流式でご使用されますと起動しにくい場合や、動作しないことがあります。そのような場合、約5分以上充電してからご使用ください。

上手な使い方

■肌へのあて方と本体の動かし方

空いている手で肌を伸ばしながら、ゆっくりと動かしてください。
本体を肌に強く押し付けないようご注意ください。


2.ご使用後は必ず電源スイッチを下にさげて、OFFにする。(0が見える状態にする。)
※バッテリーが完全に充電されると、最長で約180分、コードレスでご使用いただけます。
※ご使用の負荷によっては、使用可能時間が短くなります。
※バッテリーの状態はランプでご確認いただけます。

掃除方法

- ・電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
- ・絶対に水で洗わないでください。本体内に水が浸入し、故障の原因になります。
- ・本体は、柔らかい少し湿った布を使ってふいてください。
- ・ベンジン、シンナーはご使用にならないでください。


ご使用後は、下記の掃除をしてください。

1. 脱着ボタンを押し、ヘッドを取り外す。
2. 掃除ブラシを使って付着した毛を払い、掃除する。
3. オイルを少量塗布してください。(次項の注油方法を参照)
4. カチッと音がするまでヘッドを押し込み、取り付ける。



注油方法

電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
お掃除後は必ず注油をしてください。
オイルは赤枠の部分に少量塗布してください。



アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時はご使用を中止し、故障や事故防止のため電源をOFFにしてください。
また、コンセントからACアダプタを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ・ご使用中に異音など何か不具合を感じる
- ・コードの損傷
- ・充電できない
- ・本体を落とした
- ・本体やヘッドの損傷を発見した

➡ その他、異常が認められた場合は
直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。
充電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。

保証書・修理について

■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。ご購入先に修理をご依頼ください。

■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料: 診断・修理・調整・検査などの費用
- ・部品代: 部品および補助材料代
- ・その他: 送料・代引手数料等が発生する場合があります

修理をご依頼する場合
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、
ご購入先や贈答品等でお困りの場合
下記QRよりご相談ください。

